Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce costume gonflable. Avec ce déguisement, vous serez le centre d'attention des fêtes costumées et amuserez vos amis !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Costume gonflable
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 4 piles de type AA (1,5 V)

Composition
100 % polyester

Variantes du produit
NX-7018-675 : Costume gonflable monochrome - noir
NX-7019-675 : Costume gonflable monochrome - rouge
NX-7020-675 : Costume gonflable monochrome - jaune
NX-7021-675 : Costume gonflable monochrome - bleu

Utilisation
- Ouvrez la fermeture du compartiment à piles.
- Insérez quatre piles de type AA dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité.
- Refermez le compartiment à piles.
- A l'aide du clip, fixez le compartiment à piles sur votre ceinture ou à une poche.
- Enfilez le costume. Reliez le câble du ventilateur au compartiment à piles.
- Pour allumer le ventilateur, placez en position **ON** l'interrupteur situé sur le compartiment à piles.
- Fermez maintenant la fermeture à glissière et tirez fermement sur les cordons situés au niveau du cou, des bras et des jambes.
- Le costume se gonfle complètement en environ 30 à 60 secondes. La soufflerie doit rester active tant que vous portez le costume.
- Mettez la capuche sur votre tête.

NOTE :
Avec des piles neuves, la soufflerie fonctionne pendant 6 à 7 heures environ.

Une perte de pression lors de vos mouvements est normale ; elle est rapidement corrigée par la soufflerie.

Consignes importantes pour l'entretien du costume
- Vous ne devez **jamais** laver ou essorer le costume dans un lave-linge.
- Veuillez laver le costume uniquement à la main et à l'eau froide.
- Avant le lavage, retirez le compartiment à piles et le ventilateur. Le compartiment à piles ne doit en aucun cas être mouillé.
- N'utilisez jamais d'agent blanchissant, et ne repassez pas le costume.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez le produit à distance de tout objet pointu.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
- Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
- Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NX7018, NX7019, NX7020 et NX7021, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.09.2013

© 09/2013- MB//DW/TH//SK - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne